

Montagehinweise für Elektrorollo

BITTE VOLLSTÄNDIG DURCHLESEN !!!

Einbau mit der Wasserwaage:

Es ist sehr wichtig, daß sowohl der obere Kasten als auch die seitlichen Führungsschienen exakt nach der Wasserwaage ausgerichtet werden.

Bei einem Höhenversatz von nur 5 mm auf 2000 mm Anlagenbreite, besteht die Gefahr, daß das Insektenschutzgewebe schräg auf- bzw. abwickelt und auf Dauer aus der seitlichen Führungsschiene gleitet.

Verlassen Sie sich nicht auf die Genauigkeit der Leibung oder der eingebauten Tür!!!

Höhen - Korrekturmöglichkeit der Gewebewelle:

Durch entfernen der Kastenblende / Revisionsklappe wird der Motorkopf sichtbar.

Die Motorkopfseite liegt auf einem, von unten sichtbaren Gewindestift auf.

Durch Drehen des Gewindestiftes wandert die Achse der Gewebewelle nach oben bzw. nach unten.

Verwenden Sie dazu einen Inbusschlüssel 3 mm mit langem Schenkel.

Durch diese Höhen – Korrekturmöglichkeit können 4-5 mm nach oben und 4-5 mm nach unten korrigiert werden.

Dadurch können Einbauungenauigkeiten von 4-5 mm korrigiert werden.

Kabellänge als Sicherheit für Revisionszwecke

Siehe eingeklebtes Etikett in der Kastenblende auf der Motorseite:

Achtung – Kabellänge!

Das Kabel muß ca. einmal in der Kastenkappe um die Motoraufnahme gelegt werden.

Dadurch kann die Welle bei Bedarf um ca. 20 cm nach vorne herausgenommen werden (Revision)

